

行動攝影 / 兩刷安全帽 Q & A (Rev6.0)

1. 什麼是"行動攝影安全帽"？

A：攝影機安裝在安全帽上，使用者不論走到那裡，隨著眼睛視線就攝影到那裡。

2. 什麼是"行動攝影 / 兩刷安全帽"？

A：安全帽上同時具有兩刷及攝影的功能，一體化的設計專利產品。

3. "行動攝影安全帽"有何特色？

A：(1)一體化設計，防水，防震，防摔，防曬及隱蔽性高
(2)可持續攝影達10小時以上，使用一般鹼性電池或充電電池，更換容易
(3)當電力不足時，會有警示燈顯示，使用者可以有充裕時間更換電池
(4)可加裝USB插座(選配)，外接行動電源，個人電腦，汽車，機車，或交流電源110V，220V操作
(5)具有LED燈夜視功能，自我手動控制開關
(6)動靜皆宜，全天候不論室內，室外，騎車，沒有騎車無時無刻自我保護最佳良伴
 a. 動時隨著人的視線，看到那裡及攝影到那裡，可保護行車安全及拍攝沿路風景
 b. 靜時可單獨使用，當作一般攝影機或監視器使用，會議談判及上課錄音錄影存檔，隨身攜帶的最佳裝備
(7)超大廣角，市面上最大鏡頭角度140度，攝影範圍大防衛無死角
(8)高解析度1920 x 1080P 或 1280 x 720P，時間顯示，聲音影像循環無縫錄影
(9)可以與兩刷安全帽結合，機車騎士雨中攝影時不受干擾，享受雨中的樂趣又安全
(10)專業人士的最愛，例如：警察，郵差，快遞業者，停車格操表員，極線運動者，記者，徵信業，探險家，訓練師，外勤工作人員等
(11)檢舉達人及機車騎士的最佳利器(隨時隨刻都有機會賺錢)

4. 電池如何充電及更換？

A：使用一般AA鹼性電池或充電電池(鎳氫)四顆，更換及充電都很方便。

5. 行動攝影安全帽電力可持續使用多久？

A：可持續攝影達10小時以上，建議使用鹼性電池或是鎳氫(2300mAh以上)充電電池。

6. 電力不足時，是否有警示燈號，事先告知使用者？

A：當電力將要不足時，會有紅色燈號顯示，若使用者要繼續使用，可以有充裕時間(30分鐘內)更新電池。

7. 沒有附顯示器，如何即時查看拍攝的效果？

A：直接將安全帽上之 Micro SD card 抽換至智慧型手機上，利用手機上之APP(例如：KMPlayer)影音播放軟體，就可立即觀看攝影效果。

8. 攝影的解析度為何？

A：(1) 1920 x 1080P, FHD 或是
(2) 1280 x 720P, HD 兩種不同產品選擇。

9. 攝影鏡頭的角度為何？

A：140度

10. 是否具有夜視功能？

A: 有, 為手動開關, 使用者可自我控制.

11. 當事故發生猛烈撞擊時, 資料是否有保護措施?

A: 斷電後仍會持續記載10秒鐘保護使用者.

12. 影片是以何種方式記載?

A: AVI 格式, 每 2 或 3 分鐘儲存檔案.

13. 所攝影之影片, 可否編輯製作照片及影片?

A: 可以.

14. 可支援記憶體最大容量是多少? 循環錄影可以記錄多少時間?

A: Micro SD card 32GB,

SD card	32GB	16GB	8GB	4GB
1080P	4hrs	2hrs	1hrs	30min
720P	6hrs	3hrs	1hrs 30min	45min

以上數據僅供參考, 實際狀況與SD card品質好壞會有差異

15. Micro SD card 在格式化時, 內部的設定如何選擇?

A: (1) 格式化時, 檔案系統(F) 選項時, 請選擇 FAT32(預設)
(2) 配置單位大小(A), 請選擇預設值 32KB

16. 鏡頭解析度是多少萬畫素?

A: 500 萬畫素

17. 行動攝影安全帽的重量是多少?

A: (1) 行動攝影安全帽不含電池重量為 : 1295g, 含電池是1390g
(2) 行動攝影兩刷安全帽不含電池重量為 : 1385g, 含電池是1480g

18. 行動攝影兩刷安全帽, 其攝影及兩刷功能是否可以同時或個別單獨使用?

A: 可以同時使用, 攝影功能可以單獨使用.

19. 攝影與兩刷同時使用時, 時間可持續多久?

A: 下雨時以鎳氫(Ni-MH, 2500mAH)充電電池測試結果, 同時使用可達5小時以上.

20. 在多少溫度下可以使用?

A: 攝氏 -10度至70度

21. 防水的等級是多少?

A: IPX5

22. 為何有防震, 防摔的功能?

A: 因為帽舌內一體化的設計, 所以可以承受較大的震動及撞擊力.

23. 是否有通過那些安規測試?

A: (1) 安全帽通過 CNS and DOT
(2) 安全帽鏡片通過 ECE
(3) 攝影及兩刷裝置通過 CE, RoHS and IPX5

24. 產品保固期多久？

A：保固期一年, 不包含人為損害及消耗品

25. 是否可以使用其它的電力來源？

A：可以, 購買前可加訂USB電源組, 內含USB插座(內建), 電源線及變壓器, 可以外接使用行動電源, 手提電腦, 機車, 汽車或室內110V ~ 220V 交流電源, 不過當使用USB外接電源時, 請務必將內部AA電池取出.

26. 關機時必要的檢查動作有什麼？

A：關機後請務必等待10秒後所有燈光熄滅後再離開, 若仍有燈亮, 請按白色RESET鍵即可關閉. 假若關機前3分鐘的資料需要保留時, 請延遲3分鐘再按RESET鍵. 會發生電力無法一次關閉的原因為(1)電源不穩 (2) 關機時非一次性動作.

27. 行動攝影安全帽鏡頭內·有霧氣或小水滴時如何處理？

A：會發生鏡頭有霧氣時, 有下列幾種原因：

(1)內外溫差太大, 如眼鏡起霧.

(2)環境濕度太大(如雨天)又較冷時, 如櫥窗, 車內的玻璃及手機上的鏡頭.

如何處理：

a. 使用完行動攝影安全帽後, 請一定要放在「通風乾燥的地方」, 防止濕氣無法散去.

b. 當鏡頭有霧氣發生時, 請放在除濕機吸風口上, 或是太陽光、燈光下, 使其乾燥通風, 自然不會有霧氣了.

惠豪科技 www.haihao.com.tw